

## **Sicherheitshinweise**

- Heißes Wasser ist gefährlich. Gefahr von Verbrühungen.
- Halten Sie Kinder fern vom Produkt!
- Niemals zuviel Kraft anwenden! Drücken Sie den Filter vorsichtig und gerade nach unten, damit keine heiße Flüssigkeit herausspritzt.
- Halten Sie das Produkt nur am Griff!
- Keine Kanne verwenden, die beschädigt ist oder Sprünge aufweist!
- Das Produkt niemals auf einer heißen Herdplatte benutzen!
- Vor Gebrauch in der Mikrowelle bitte Gummifuß und Deckel mit Filter abnehmen.

Dieses Produkt ist für den Haushaltsgebrauch konzipiert.